



PC CONFIGURATOR

PC Configurator es una aplicación de Windows®, desarrollada para comunicarse con los sistemas de pago de Paytec. Ofrece las herramientas esenciales para una gestión correcta y profesional de la flota de máquinas expendedoras, gestionando:

- ▶ parámetros de configuración
- ▶ datos de auditoría
- ▶ lista negra
- ▶ actualizaciones
- ▶ diagnósticos
- ▶ programación de monedas

PC PROGRAMMER

PC Programmer es una aplicación de Windows® desarrollada para configurar todas las tarjetas/llaves Paytec a través de sus programadores Caiman (PIT o Mifare®). La aplicación permite:

- ▶ leer y programar llaves/tarjetas
- ▶ transferir los datos de auditoría de la llave/tarjeta de datos al PC
- ▶ administrar las licencias de Mifare®

AUDIT CONTROL

Audit Control es una aplicación de Windows®, desarrollada para facilitar la administración de los datos de auditoría de los sistemas de pago de Paytec y para obtener una visibilidad total de los flujos de pago de cada máquina expendedora, cada método de pago, con y sin efectivo. También es posible exportar datos en formatos estándar para su posterior procesamiento.

AUDIT VIEW

Audit View es una aplicación de Windows®, desarrollada para permitir la gestión de los datos de auditoría en formato extendido generados por los sistemas de pago Paytec.

Además de las funciones ofrecidas por Audit Control, con Audit View se pueden obtener los detalles a nivel de usuario individual (es decir, por cada llave/tarjeta). También es posible consolidar automáticamente los datos de varias máquinas expendedoras de una misma locación para obtener una visión general de los flujos de pago.

Audit View es la herramienta ideal para gestionar sitios complejos, donde la dinámica de las máquinas expendedoras y/o de los clientes requiere una atención especial.

Para cada software Paytec hay tutoriales en español para aclarar rápidamente las dudas más comunes. Los tutoriales son accesibles directamente desde el propio programa.



Puede acceder al Área Reservada a través de paydoc.paytec.it/es o bien utilizando el código QR que aparece al lado

